問合せ急増中!!

住宅用火災警報器が鳴りやまない!



ずっと「ピピッ」って鳴り続けるんよ…

「どうやったら音が止まるの?」

断続的な「ピピッ」は、「電池切れ」「本体の故障」



音を止めるための外し方

火災でないことを確認し、取扱説明書に従ってください。

01



本体を押し当てる

天井・壁に向かって押す

02



押したまま左に回す

反時計回りに回して外す

03



コネクタを外す

電池のコネクタを抜く

10年を目安に、本体ごと交換を!