

番号	質問	回答
1	電源ランプが緑点滅する？	電源アダプタまたは乾電池どちらか一方でしか給電できていない状態です。電源アダプタが外れていないか、乾電池（単3乾電池4本）が正しくセットされているか、確認してください。 また、乾電池が消耗している場合は交換してください。
2	受信ランプが赤点滅する？	FMみはらの受信状況を確認できます。点滅している場合は受信状態が良くありません。ラジオの設置場所やアンテナの長さや方向を調整してください。
3	状態表示ランプの黄色点滅を消したい？	新着の放送があります。録音再生ボタンを押し、未再生メッセージをすべて再生するとランプは消灯します。（録音自体を消すことはできません）
4	乾電池がすぐになくなる？ 乾電池だけで使用したい？	乾電池のみで使用の場合、連続使用で9時間程度、待機状態で2日程度しか使用できません。通常時は、必ず付属品の電源アダプタを常時コンセントに接続し、ご利用ください。
5	停電したらFM告知端末ラジオは使えない？	停電しても乾電池を入れておけば、しばらくは使用できます。 なお、乾電池のみで使用の場合、連続使用で9時間程度、待機状態で2日程度しか使用できません。通常時は、必ず付属品の電源アダプタを常時コンセントに接続し、ご利用ください。
6	常時、ACアダプタで接続した場合、毎月の電気代はどれくらいか？	各家庭の電気使用量や料金プランによっても異なりますが、常時待機状態で1か月当たり約30円程度です。
7	録音される時間・件数は？ 録音を消すことはできないか？	録音時間は1件につき3分、合計5件となります。 録音自体を消すことはできません。既に5件録音されている場合は、古いものから順番に新しい放送に上書き録音されます。

番号	質問	回答
8	「FMみはら」を聞きたい？	FM放送（緑ランプ）の1局目を選局してください。ラジオ本体には「告知放送（CFM）」とプリントされています。
9	ラジオ有型（1,000円）の場合、FM放送とAM放送の切り替え方法は？	選局ダイヤルと回し続けると、FM放送（緑ランプ）とAM放送（赤ランプ）の切り替えができます。
10	緊急放送を受信するには？ 緊急放送の音量調整はできない？	緊急放送を受信すると電源スイッチがオフの状態でも起動し、他局を選局中であっても、自動的に「FMみはら（87.4MHz）」に切り替わり、最大音量で緊急放送が流れます。
11	緊急放送を受信した後は、どうなるのか？	緊急放送を受信した後、ラジオは自動的に待機状態、または、緊急放送を受信する前に聞いていたラジオ局に戻ります。
12	ラジオ無型（無料）とラジオ有型（1,000円）は何がちがう？	ラジオ無型（無料）は、FMみはらと緊急放送のみ受信できます。加えて、ラジオ有型（1,000円）は、NHK第1・NHK第2・RCC中国放送・NHK-FM・広島エフエム放送も受信できます。ただし、電波が届かない場所では受信できない場合もあります。その場合も返金はできませんのでご了承ください。