

FM告知端末ラジオのチャンネルについて

- ① 告知放送 (FMみはら) (87.4MHz)
 - ② NHK FM 三原局 (83.1MHz)
 - ③ 広島FM 尾道局 (77.1MHz)
- FM波での通常放送です。

④・⑤・⑥

この3チャンネルは、ケーブルテレビを利用した有線接続をしている方のみ使用します。AM波をFM波に変換して有線で再放送するチャンネルです。

- ⑦ NHK第1 福山局 (999kHz)
 - ⑧ NHK第2 福山局 (1602kHz)
 - ⑨ RCCラジオ 三原局 (1530kHz)
- AM波での通常放送です。

- ⑩ NHK第1 広島局 (1071kHz)
 - ⑪ NHK第2 広島局 (702kHz)
 - ⑫ RCCラジオ 広島局 (1350kHz)
- AM波での通常放送です。

状態表示ランプ
FM/AM/
録音再生

状態表示
ランプが緑色
に点灯します。

状態表示
ランプが赤色
に点灯します。



選曲ダイヤルを回し続けると、FM 放送 (状態表示ランプが緑に点灯) と AM 放送 (状態表示ランプが赤に点灯) の切り替えができます。